



HANDLEIDING REINIGEN ESPRESSOMACHINE



1

Verwijder de portafilters en eventuele koffieresten. Spoel de zetgroepen door gebruik een speciale zetgroep borstel om hardnekkige koffieresten te verwijderen

2

Maak de portafilters en het filterbakjes grondig schoon met warm water en een zacht sponsje.

3

Plaats een blind filter in de portafilter, voeg een reinigingstablet of halve theelepel poeder toe.

4

Zet de machine aan en spoel de groep 10 keer lang door, gevolgd door 10 korte pulsjes. Laat de groep daarna volledig doorspoelen en spoel de portafilter goed uit. Plaats de portafilter weer in de machine en herhaal de procedure: 10 keer lang doorspoelen en 10 korte pulsjes

5

Reinig de stoompijp door deze goed door te stomen. Verwijder indien mogelijk de nozzel en plaats deze samen met de stoompijp in een hoog glas water met melkreiniger.

6

Gebruik een vochtige doek of keukenpapier met glasreiniger om de buitenkant van de machine schoon te maken.

LET OP: Nooit sprayen op de toetsen.

7

Til het lekblad uit de machine en reinig deze met warm water.

8

Sluit de schuif van de bonenmaler en maal de koffie in de hals door. Bewaar de bonen in een luchtdichte bak of zak. TIP: Sluit de schuif al iets voor sluitingstijd tegen verspilling van de koffie.

9

Veeg alle koffieresten weg en zorg voor een nette werkplek voor je collega de volgende dag.